

Weber floor 4650 Design Colour

- indfarvet flydespartel- til boliger og butikker.

Arbejdsanvisning

Arbejdet skal udføres af certificeret Weber Floor entreprenør, kaldet CWG. Overfladen skal være ren, jævn og have en tilstrækkelig stærk overflade der er egnet til formålet. Overfladetrækstyrken skal være $\geq 1,5$ MPa. Vedhæftnings reducerende pletter af farve, olie, støv og cementslud/cementslam, skal fjernes fra underlaget. Ujævnheder afrettes med weber.floor 120 RENO. Støvsug underlaget, prime med weber.floor 4716 Primer. Priming udføres i mindst to omgange. Prim til underlaget ikke suger mere. Primeren børstet ind i overfladen. Første lag primer fortyndet 1: 5, andet lag 1: 3. (På weber.floor 120 RENO 1:10, 1: 3). Underlagets temperatur må ikke være under + 10 °C. Rumtemperaturen bør være på ca. + 20 °C og 50 % RF, undgå direkte sollys og træk på gulvet. Hærdning og tørretid er temperaturafhængig.

Inden gulvet tages i brug, overfladebehandles gulvet. En Weber overfladebehandling med porefylder og polish foretages tidligst 24 timer efter af weber.floor 4650 Design Colour er udlagt. Gulvet må ikke tages i brug, før overfladebehandlingen er udført.

Beskyttelse af den færdige gulvoverflade.

Hvis der kun er tale om fodtrafik under det yderligere byggeri, udlægges en fiberdug, Ved tungere belastninger anvendes en tungere fiberdug med masonitplader. Hvis der er risiko for væskespild med farvende væsker, beskyttes overfladen supplerende med gulvpap.

Der må ikke tape direkte på gulvets overflade.

Anvendelsesområde

Butikker, gallerier, atelierer, og boliger: Til gulve hovedsageligt udsat for fodtrafik, håndtrukket pallevogne, enkelte kørsler med lette lastbiler (totalvægt <3,5 tons) med luftgummihjul.

Materialebeskrivelse

Flydespartlen er pumpebar cement-bundet, polymer modificeret pudslag af typen weber.floor 4650 Design Colour. Overfladebehandling med følgende muligheder:

Overfladebehandling

- weberfloor TOP Matt/Gloss
- TASKI/Jontec Polish system

Lagerføres i følgende farver i Danmark:

G20, G40, G60 & G80

Øvrige farver er bestillingsvare. Minimum bestilling er 2 tons.

Designgulvs produkter tages ikke retur, grundet mulige farveforskelle.

Vores anbefalinger

- Brug søm sko, når du udlægger, ellers afsættes der spor i den færdige overflade.
- Efterbehandling bør ske så hurtigt som muligt for at undgå uventede pletter og skader.
- Hvis det bliver nødvendigt at betræde gulvet før det er overfladebehandlet skal dette ske med skoovertræk og ikke på strømpesokker eller bare fødder, da aftryk fra strømper og fødder efterfølgende vil være synlige, i den færdige overflade, efter at overfladebehandlingen er foretaget
- Beskyt altid det færdige gulv til byggeprojektet er afsluttet. Som beskyttelse kan anvendes en geotekstil (gående trafik) eller gulvpap med masonit eller krydsfiner. Tape må ikke anvendes direkte på gulvet da klæbemidlet fra tapen kan trække ned i gulvet som misfarver gulvet og påvirker overfladefinishen. Overfladebehandlingen kan tidligst udlægges efter 24 timer (efter 72 timer beskyttes med en gulvpap) efter udlægning af Floor 4650 eller overfladebehandlingen. Ved mistanke om at underlaget er fugtigt bør gulvpap undgås.
- For at undgå revnedannelse på grund af rystelser i vægge og gennemføringer skal der være monteret et kantbånd, eller Floor 4960 kantstrimlen, der afskæres i niveau med det færdige gulvs overflade og derefter fuges med et elastisk tætningsmiddel, eller fugen skjul under en fodliste.
- Ved indgangspartier bør man have et område der opsamler det grove snavs, eller måtter der absorberer fugt for at holde gulvene friskere og spare på rengøring og vedligeholdelse.
- Pleje og vedligeholdelse rutiner skal aftales med bygherren/ejeren af ejendommen.
- Hvis det er muligt, undgå skarpe udvendige hjørner. Planlæg hvis muligt cirkulære gennemføringer.
- Udstyr og værktøj rengøres straks efter brug, med vand. Hærdet materialer skal fjernes mekanisk.

