

Primning af underlaget

(beton eller cementbaseret underlag)

Påfør to lag af weberfloor 4716 primer. Se på primerens emballage for blandingsforhold.

Støvsug underlaget og prim med Weberfloor 4716 primer. Primning udføres i mindst to omgange. Prim til underlaget ikke suger mere. Primeren børstes ind i overfladen.

EKSEMPEL:

- Bland 1:5. (koncentreret primer/vand). Overskydende børstes bort med en blød børste.
- Bland 1:3. (koncentreret primer/vand). Overfladen behandles så den er heldækkende med en korthåret moppe eller en blød børste.
- Temperaturen i underlaget må ikke være under + 10 °C. Rumtemperaturen bør være på ca. + 20 °C og 50 % RF. Undgå direkte sollys og træk på gulvet. Hærdning og tørretid er temperaturafhængig.
- Ved primning skal der danne sig en tynd og heldækkende film. Sugende underlag kræver mere primer end ikke sugende underlag. Der må ikke ligge pytter af primer.

Primning af ikke sugende underlag

(Maling, keramiske fliser og klinker)

Påfør et lag af weber.prim 803 - rulles ufortyndet og heldækkende på underlaget. Tørretid er 1-4 timer.

