

PRODUKTBLAD



- Glimrende vedhæftning
- Let at påføre
- Modstår frost
- Betonfarve

Anvendelsesområde

Til reparation af små lokale skader i overfladen, huller og både lodrette og vandrette betonflader. Eksempler på anvendelser: betontrapper, -sokler og søjler.

Produktbeskrivelse

Forbrug	ca. 2 kg/m ² /mm
Anbefalet lagtykkelse	3-20 mm til puds over og op til 50 mm til fyldning af huller
Vandbehov	ca. 0,8 l/5 kg
Blandingsvolumen	ca. 3,4 l/5 kg
Anvendelsestid	ca. 45 minutter
Bindemiddel	CEM II A 42,5 R, hurtighærdende portlandcement og polymer
Tilslag	naturligt sand og kalksten 0-1,2 mm
Tilsætningsstof	tilsætningsstoffer, som forbedrer bearbejdigheden og vedhæftnings- og forseglingssegenskaberne
Vedhæftningsstyrke, 28 dage	> 1,0 MPa (EN 1542)
Trykstyrke, 28 dage	> 15 MPa (EN 1542)
Brandklasse	A2 (EN 13501-1)
Frostmodstand	ja, velegnet til udendørs brug
Anvendelsestid	ca. 24 måneder fra produktionsdatoen (tør opbevaring i uåbnet emballage)
Emballage	5 kg plastikpose (varenr. 5200815296) 15 kg plastiksæk (varenr. 5200815297)
Produktcertificering	CE

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Underlag

Rengør betonflader grundigt. Beskadiget beton eller belægning fjernes. Beskyt frilagt stål med fx rustbeskyttelsesmaling. Fugt underlaget, lige inden du påbegynder arbejdet. Arbejdet kan begynde, så snart vandet er fuldstændig absorberet af konstruktionen. Overfladen skal være "matfugtig", når påføringen går i gang.

Blanding

Bland 1 pose (5 kg) mørtel i ca. 0,8 liter rent vand. Bland med en røremaskine med blandestav. Mindre mængder kan også blandes manuelt - bland omhyggeligt med spartel eller murske. Bland i ca. 5 minutter, indtil du har opnået en forholdsvis stiv, ensartet masse. Lad blandingen hvile i ca. 10 minutter. Den klargjorte mørtel kan bearbejdes i ca. 45 minutter. Du bør bære støvmaske under blandingen, og beskyttelsehandsker

PRODUKTBLAD



under hele arbejdet.

Udførelse

Anvendelsestemperaturen skal være mindst + 5 °C. Påfør mørtlen med murske eller spartel. Du kan gnide, glatte eller børste overfladen for at opnå den ønskede struktur.

Slutbehandling

Når produktet er tørt, kan det males med en egnet beton- eller facademaling.

Efterbehandling

Efterbehandling består i at eftervande støbeoverfladen, så snart afbindingen går i gang, normalt 2-3 timer efter blanding. Fortsæt eftervandingen i 2-5 dage mindst 1 gang om dagen. Reparationen kan dækkes med plastik for at forstærke efterbehandlingen.