

Renovering af tidligere fugtisolerede overflader



- Det undersøges, om den tidligere behandling er udført med produkt baseret på bitumen eller tjære.
- En svamp påføres mineralsk terpentin, og overfladen "vaskes".
- Smitter underlaget af, og svampen bliver brun/sort, er der anvendt et bitumenprodukt.
- Fastsiddende bitumen kan genbehandles.
- Rengør overfladerne.
- Udfør en skrubespartling med weber.tec Superflex D 24.
- Når skrubespartlingen er hærdet, og god vedhæftning er konstateret, påføres 1. lag fugtisolering. Der kan anvendes weber.tec Superflex D 24 eller weber.tec. Superflex 10.
- Der ilægges Glasvæv nr. 2.
- Når 1. lag har dannet film påføres 2. lag.
- Smitter underlaget ikke af på svampen med mineralsk terpentin, er der tale om tjære, og der afrenses helt - oftest ved sandblæsning.
- Udvendige kanter og hjørner afrundes ved slibning, således at der kan påføres et ensartet lag over disse. Dette kan ikke sikres ved skarpe kanter.
- Ved gennemfugtet murværk skal der altid udføres en heldækkende grunding med weber.tec 933.
- Hulkehl udføres med weber.tec 933, hvor væg og fundament mødes.

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobain Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.

www.weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf.: +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk